

...take a ticket!

MEM-O-MATIC GmbH | Am Farnböddel 7b | D- 24623 Großenaspe

MEM-O-MATIC GmbH

Am Farnböddel 7b
D- 24623 Großenaspe

Internet: www.mem-o-matic.com
Email: info@mem-o-matic.com

Tel: +49 (0) 4327 25399 -0

Fax: +49 (0) 4327 25399 -31

02.11.2020

Wichtige Information:

REINIGUNG DER TOUCH-BILDSCHIRME WÄHREND DER COVID-19-PANDEMIE

Sehr geehrter Kunde,

um das Infektionsrisiko zu verringern und um Ihre Nutzer unserer Touch-Monitore vor einer möglichen COVID-19-Übertragung zu schützen, haben wir die folgenden Richtlinien für Sie zusammengestellt:

Waschen Sie vor dem Reinigungsvorgang Ihre Hände mit Wasser und Seife, oder nutzen Sie ein Desinfektionsmittel mit mindestens 60% Alkohol.

Wenn möglich, schalten Sie das Gerät aus oder nehmen es vom Strom.

Tragen Sie beim Reinigen stets synthetische Einweghandschuhe und eine Mund-Nasen-Schutz-Maske, um das Risiko einer Übertragung der Krankheitserreger zu reduzieren.

Verwenden Sie ein vom ECDC zugelassenes Reinigungsmittel, das für Einrichtungen außerhalb des Gesundheitswesens bestimmt ist (z. B. für Räume öffentlicher Ämter, Transportmittel, Schulen, usw.), Isopropanol (auch als Isopropylalcohol bekannt) 70%-Lösung oder Ethanol 70%-Lösung.

Verwenden Sie ausschließlich nicht reibende oder schleifende Reinigungstücher, wir empfehlen die Nutzung von Mikrofasertüchern. Besprühen Sie das Mikrofasertuch mit Ihrem Reinigungsmittel, um es damit ausreichend zu befeuchten; Sprühen Sie das Reinigungsmittel niemals direkt auf das Gerät!

Reinigen Sie den Bildschirm sanft und ohne Druck in kleinen, kreisenden Bewegungen. Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm und der Monitor vollständig trocken sind, bevor Sie das Gerät erneut einschalten und benutzen.

...take a ticket!

Entsorgen Sie die Einweghandschuhe nach jeder Reinigung, und waschen Sie Ihre Hände erneut, auf die gleiche Weise, wie Sie es vor dem Reinigungsprozess getan haben.

Vermeiden Sie die Verwendung der folgenden Produkte, da diese Verfärbungen auf dem Monitor verursachen können:

Ammoniak, Aceton, Produkte auf Chlorbasis (z. B. Bleichmittel), Peroxide (einschließlich Wasserstoffperoxid), Lackverdünner, Benzol, Methylchlorid, Toluol



Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der MEM-O-MATIC GmbH